



# Plan de revizii și întreținere

Model: **ADX TG**

| Element                                   | Revizia 1<br>1000 Km<br>Service | Revizia 2<br>la fiecare<br>10.000<br>Km                                        | Revizia 3<br>la fiecare<br>20.000<br>Km                          | Revizia 4<br>la fiecare<br>30.000<br>Km | Revizia 5<br>la fiecare<br>40.000<br>Km | Observații                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtru de aer                             | V                               | Î                                                                              |                                                                  |                                         |                                         | Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera                                      |
| Filtru de ulei                            | Î                               | Î                                                                              |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Sita filtrului de ulei                    | C                               |                                                                                | Verificați și curățați sita filtrului de ulei la fiecare 5000 km |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Ulei de motor                             | Î                               | Verificați nivelul la fiecare 1000 Km<br>Înlocuiți uleiul la fiecare 10.000 km |                                                                  |                                         |                                         | Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic  |
| Verificare electrică (Baterie)            |                                 | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         | MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah                                                                                                                       |
| Bujie                                     | V                               | V                                                                              |                                                                  | Î                                       |                                         | NGK CPR8EA-9                                                                                                                                 |
| Carenaj                                   | V                               |                                                                                |                                                                  | V / Î                                   |                                         |                                                                                                                                              |
| Ghidon (joc)                              | V                               |                                                                                | V                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificare motor                          | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Transmisie (Filtru Transmisie)            |                                 | V                                                                              | V / Î                                                            |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Curea transmisie                          |                                 |                                                                                | Î                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificare Lanț (lubrifiere/curățare)     |                                 |                                                                                | Verificare la fiecare 500 km (și curățare la nevoie)             |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Kit lanț                                  |                                 |                                                                                | Verificare / Înlocuire la fiecare 15.000 Km                      |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Conducte admisie                          | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificări generale siguranță             | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificare supape                         | *                               |                                                                                | *                                                                | V                                       |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificare ambreiaj                       | V                               |                                                                                |                                                                  |                                         | V                                       |                                                                                                                                              |
| Cric lateral / lateral                    | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Sistem de răcire (radiator)               | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Sistem de conducte de răcire              | V                               |                                                                                |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Transmisie (pinioane)                     |                                 |                                                                                | Î                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Conducte frână, Lichid de frână           | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         | Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4) sau 30.000 km Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani sau 60.000 km |
| Prinderile conductelor de frână (etrieri) | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         | Curățați etrierii de frână la fiecare 10.000 sau schimbați-i dacă este necesar                                                               |
| Lichid de răcire                          | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         | Schimbare la 2 ani                                                                                                                           |
| Presiune Anvelope                         | V                               | V                                                                              |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |

\*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare

C = Curațare (înlocuire la nevoie)

Î = Înlocuire

L = Lubrifiere

\*La 30.000 km efectuăm lucrările de 20.000 km, 10.000 km și 1.000 km: La 20.000 km vom efectua lucrările de 10.000 km și 1.000 km și așa mai departe.



[www.sym-romania.ro](http://www.sym-romania.ro)

# Piese de schimb

**Model:** ADX TG



[www.sym-romania.ro](http://www.sym-romania.ro)

## Specificații

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bujie                        | NGK – CPR8EA-9                                                                                       |
| Ulei Motor (tip și calitate) | SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic - Capacitate: 1.8l (2,1l cu schimbare de filtru ulei) |
| Reglaj valve și supape       | Admisie 0,10 + 0,02mm – Evacuare 0,15 + 0,02mm                                                       |
| Tip de ulei furcă            | -                                                                                                    |
| Tip baterie                  | MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah                                                                               |



| Cod               | Denumire                                       | Pret*         |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 17211-LX1-000     | Filtru de aer                                  | 100           |
| CPR8EA-9          | Bujie                                          | 60            |
| 23100-LX1-000     | Curea de transmisie                            | 900           |
| 22121-LX1-000-A   | Role de transmisie                             | 200           |
| 45130-L4A-310     | Placute frana fata                             | 200           |
| 43105-LX1-000-A   | Placute frana spate                            | 200           |
| 15400-REA-000     | Filtru ulei                                    | 100           |
| SYM OIL           | SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic | 80 LEI/1 L    |
| Transsmission Oil | SAE 85W - 140                                  | 30 LEI/100 ML |
| 11344-LX1-000     | Filtru Aer Transmisie                          | 50 Ron        |

\* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)