



# Plan de revizii și întreținere



[www.sym-romania.ro](http://www.sym-romania.ro)

**Model:** MaxSym TL 508

[www.sym-romania.ro](http://www.sym-romania.ro)

2024/07/15

| Element                                    | Revizia 1<br>1000 Km<br>Service | Revizia 2<br>la fiecare<br>10.000<br>Km                                       | Revizia 3<br>la fiecare<br>20.000<br>Km                          | Revizia 4<br>la fiecare<br>30.000<br>Km | Revizia 5<br>la fiecare<br>40.000<br>Km | Observații                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtru de aer                              | V                               | Î                                                                             |                                                                  |                                         |                                         | Curățați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera                                      |
| Filtru de ulei                             | Î                               | Î                                                                             |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Sistemul de conducte pentru filtrul de aer |                                 |                                                                               | Î                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Sita filtrului de ulei                     | C                               |                                                                               | Verificați și curățați sita filtrului de ulei la fiecare 5000 km |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Ulei de motor                              | Î                               | Verificați nivelul la fiecare 1000 Km<br>Înlocuiți uleiul la fiecare 5.000 km |                                                                  |                                         |                                         | Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic  |
| Verificare electrică (Baterie)             |                                 | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         | MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah                                                                                                                       |
| Bujie                                      | V                               | V                                                                             |                                                                  | Î                                       |                                         | NGK CPR7EA-9                                                                                                                                 |
| Carenaj                                    | V                               |                                                                               |                                                                  | V / Î                                   |                                         |                                                                                                                                              |
| Ghidon (joc)                               | V                               |                                                                               | V                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificare motor                           | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Transmisie (Filtru Transmisie)             |                                 | V                                                                             | V / Î                                                            |                                         |                                         | 11106-TL1-000                                                                                                                                |
| Curea transmisie                           |                                 |                                                                               | Î                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificare Lanț (lubrifiere/curățare)      |                                 |                                                                               | Verificare la fiecare 500 km (și curățare la nevoie)             |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Kit lanț                                   |                                 |                                                                               | Verificare / Înlocuire la fiecare 15.000 Km                      |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Conducte admisie                           | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificări generale siguranță              | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Verificare supape                          | *                               |                                                                               | *                                                                | *                                       | V/*                                     |                                                                                                                                              |
| Verificare ambreiaj                        | V                               |                                                                               |                                                                  |                                         | V                                       |                                                                                                                                              |
| Cric lateral / lateral                     | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Sistem de răcire (radiator)                | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Sistem de conducte de răcire               | V                               |                                                                               |                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Transmisie (pinioane)                      |                                 |                                                                               | Î                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                              |
| Conducte frână, Lichid de frână            | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         | Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4) sau 30.000 km Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani sau 60.000 km |
| Prinderile conductelor de frână (etrieri)  | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         | Curățați etrierii de frână la fiecare 10.000 sau schimbați-l dacă este necesar                                                               |
| Lichid de răcire                           | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         | Schimbare la 2 ani                                                                                                                           |
| Presiune Anvelope                          | V                               | V                                                                             |                                                                  |                                         |                                         | 2.2 bar Față / 2.7 bar Spate                                                                                                                 |

\*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

**V = Verificare**

**C = Curățare (înlocuire la nevoie)**

**Î = Înlocuire**

**L = Lubrifiere**

\*La 30.000 km efectuăm lucrările de 20.000 km, 10.000 km și 1.000 km: La 20.000 km vom efectua lucrările de 10.000 km și 1.000 km și așa mai departe.



[www.sym-romania.ro](http://www.sym-romania.ro)

# Piese de schimb

**Model:** MaxSym TL 508



[www.sym-romania.ro](http://www.sym-romania.ro)

## Specificații

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bujie                        | NGK – CPR7EA-9                                                                                       |
| Ulei Motor (tip și calitate) | SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic - Capacitate: 2,7l (2,9l cu schimbare de filtru ulei) |
| Reglaj valve și supape       | Admisie 0,10 + 0,02mm – Evacuare 0,15 + 0,02mm                                                       |
| Tip de ulei furcă            | 20 W – 386 ± 3.5cc                                                                                   |
| Tip baterie                  | MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah                                                                               |



| Cod               | Denumire                                       | Pret*         |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 17211-TLA-000     | Filtru de aer                                  | 160           |
| CPR7EA-9          | Bujie                                          | 60            |
| 23100-TL1-000     | Curea de transmisie                            | 1100          |
| 22121-TLA-000-A   | Role de transmisie                             | 430           |
| 45130-L4A-310     | Placute frana fata                             | 200           |
| 43140-L4A-300     | Placute frana spate                            | 220           |
| 1540A-TL1-000     | Filtru ulei                                    | 150           |
| SYM OIL           | SYM API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic | 80 LEI/1 L    |
| Transsmission Oil | SAE 85W - 140                                  | 30 LEI/100 ML |

\* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)